

# Hoe werkt de fall-backmodus?

Het is een uitzonderlijke situatie, maar wat gebeurt er als een antenne geïsoleerd geraakt van de rest van het netwerk en zo het contact met de schakelcentrale verliest? Dan blijft radiocommunicatie mogelijk, doordat de antenne dan terugvalt op de zogenaamde fall-backmodus.

**Elke antenne** kan in zijn eigen gebied of cel autonoom drie gespreksgroepen bedienen. Die groepen worden geactiveerd op het moment dat de verbinding met de schakelcentrale wordt onderbroken. De antenne stuurt dan een sms-bericht 'fall-back' aan de gebruikers binnen de cel om te melden dat er wordt overgeschakeld op fall-backmodus. Afhankelijk van het type radio kan er ook een icoontje op het scherm van de radio verschijnen.

Alleen als die gespreksgroepen op voorhand in uw radioterminal zijn geprogrammeerd (doorgaans in een map met als naam 'fall-back') kunt u ze op dat ogenblik selecteren. Zolang de verbinding tussen de antenne en de schakelcentrale verborgen blijft, is de dienstverlening beperkt tot de drie gespreksgroepen in fall-back.

Er is afgesproken dat elke discipline haar eigen fall-backgespreksgroep krijgt:

- » Fall-back 1 is gereserveerd voor de hulpdiensten (niet-politionele diensten)
- » Fall-back 2 is gereserveerd voor de politiediensten
- » Fall-back 3 is gereserveerd voor multidisciplinair gebruik (coördinatie)

Wanneer de verbinding tussen de antenne en het netwerk is hersteld, werken de fall-backgespreksgroepen niet langer, en moet u terug overschakelen naar de gewone gespreksgroepen.

## LET OP!

- » Uw radio meldt u wel dat er naar fall-backmodus wordt overgeschakeld, maar u moet zelf de fall-backgespreksgroep van uw discipline selecteren. Ook wanneer de verbinding tussen de antenne en het netwerk terug is hersteld, moet u zelf de fall-backgespreksgroep verlaten.
- » De groep die u hebt geselecteerd, zal enkel en alleen werken onder de dekking van de antenne waar u zich bevindt.
- » Als u de fall-backgroepen niet terugvindt in uw radio, kunt u ook communiceren via de DMO-functie (direct mode), waarbij u helemaal geen gebruik maakt van het radionetwerk.
- » In de fall-backmodus zijn de verschillende gespreksgroepen toegankelijk voor alle radiogebruikers die zich in het gebied van de antenne bevinden. De interdisciplinaire vertrouwelijkheid is dus niet gegarandeerd.
- » De fall-backmodus is beperkt tot het terrein dat gedekt wordt door de antenne. Bijgevolg loopt de gebruiker het risico het contact te verliezen met de meldkamer als die zich op een afstand bevindt.

